

10. JBL PARTYBOX 100 TURVALLISUUS JA KÄYTTÖOHJEET:

1. Kuljeta laitetta varoen.
2. Huomioi, että laite ei ole vedenkestävä
3. Säilytä laitetta aina turvallisessa paikassa ja ehkäise varkauksia.
4. Huomioi taajama-alueilla laitteen äänenvoimakkuus.
5. Laitteen virtajohto on mallia Euro-C7. Älä yritä ladata muilla johdoilla

Käyttöohjeet:

1. Kytke laitteeseen virta painamalla "power" virtanappia pohjassa sekuntin ajan
2. Aseta laite Bluetooth- paritustilaan painamalla "Bluetooth" ikonia vastaa nappia pohjassa 3 sekuntia.
3. Etsi mobiililaitteellasi bluetooth laitteita ja valitse "JBL Partybox 100"
4. Kun yhteys on muodostettu, voit toistaa musiikkia kaiuttimen kautta.
5. Voit vaihtaa Basson- tasoa "BASS BOOST" napista.
6. Voit vaihtaa eri valoeftien välillä "auringon" kuvaa vastaavasta napista. Painamalla nappia pohjassa 3 sekuntia, aktioi / deaktivoi "strobo" efektin.
7. Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Akkua ladataan mukana tulevalla virtajohdolla.